



Руководство по эксплуатации Термометр контактный LS - 008

1. Назначение:

Термометр контактный LS 008 с цифровым табло и разрешением 0.1 гр., пределами измерения температуры -50 - +300°C (-58 - +572°F), предназначен для измерения широкого спектра температур в жидких, сыпучих, газообразных и других неагрессивных средах. Термометр контактный LS 008 работает от элемента питания Lr44, имеет встроенную память и автоматическое отключение и беспрецедентно прост в использовании. Применяется в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, лабораториях, на фармацевтических и химических предприятиях, в автосервисах, системах кондиционирования, вентиляции, отопления, и в других отраслях. Термометр изготовлен из экологически безопасных материалов. Не содержит ртути. Чувствительный электрод изготовлен из нержавеющей стали.

2. Эксплуатация:

Нажмите кнопку **ON/OFF**, опустите щуп прибора в измеряемую среду, время измерения температуры 2-5 сек. После чего нажмите кнопку **HOLD**, чтобы зафиксировать измеренную температуру. По окончании работ прибор следует поместить в пластиковый контейнер для хранения.

Внимание! При появлении на дисплее надписи «LOW», необходимо заменить элемент питания.

3. Характеристики:

Рабочая температура окружающей среды: -10 - +50°C (+14 - +122°F);
 Рабочая температура чувствительного электрода (игла): -50 - +300°C (-58 - +572°F);
 Размер чувствительности электрода: 150x40 мм;
 Материал чувствительного электрода: нержавеющая сталь 12x18H10T;
 Материал корпуса: пластмасса;
 Тип индикатора: жидкокристаллический дисплей;
 Класс точности не более: 1.0;
 Дискретность дисплея: 0.1гр;
 Время опроса датчика: не более 2.5сек;
 Автоматическое отключение не более: 15мин;
 Питание: 1 элемент LR44x1.5 В, время работы не менее 5000 часов.

4. Описание кнопок:

ON/OFF - включение/выключение, функции переключения;
 °C / °F - переключение шкалы измерения (шкала Цельсия / Фаренгейта);
HOLD - запомнить;

*Внимание! При измерении высоких температур запрещено прикасаться к измерительному электроду!
 Не допускать сгибание и погружение измерительного щупа ниже 20мм до корпуса термометра!
 Не давать детям!*

5. Комплектность:

Термометр контактный LS 008 - 1 шт;
 Инструкция по эксплуатации - 1 шт;
 Контейнер туба со шнуром - 1 шт.

